Inhaltsverzeichnis

1. Einführung 4
1.1 Vorwort 4
1.2 Packliste 5
1.3 Sicherheitshinweise, Firmwareinstallation 6
1.4 Verbindung 8
1.5 Erstmaliger Gebrauch 14

2. Über den Player 15
2.1 Fernbedienung 15
2.2 Vorderseite 20
2.3 Geräterückseite 22

3. Die ersten Schritte 23
3.1 Das Auswählen von Video-IN 23
3.2 Auswählen der Wiedergabe 23
3.3 Auswählen der Browser 23
3.4 Auswählen der Einstellungen 24
3.5 Auswählen der Wiedergabeliste (Playliste) – Musik Playlist 24

4. Die Titelliste für aufgezeichnete Videos 25
4.1 Die Titelliste 25
4.2 Wiedergeben der Titeln 26
4.3 Löschen von Titeln 26
4.4 Umbennen der Titel 26
4.5 Sortieren von Dateien 27
4.6 Titeleditiermenü 28
4.7 Dienstprogramme 31
4.8 Speichern der aufgezeichneten Titel 31

5. Timer Menü 32
5.1 Erstellen eines neuen Zeitplanes 32
5.2 Editierzeitplan 33
5.3 Löschen von Zeitplänen 33
5.4 Aufnahmeverlaufübersicht 34

6. Konfigurationsmenü (Setup Menu) 35
6.1 Veränderung der Spracheinstellungen 35
6.2 Veränderung der Audioeinstellungen 36
6.3 Veränderung der Videoeinstellungen 37
6.4 Veränderung der Aufnahmeeinstellungen 39
6.5 Veränderung der Netzwerkeinstellungen 41
6.6 Veränderung der Systemeinstellungen 43
6.7 MISC-Einstellungen 44

Manual_Me1000rev_Ge.qxp 25.01.2008 10:45 Uhr Seite 3

7. Browsermenü 45
7.1 Musik durchsuchen 45
7.2 Fotos durchsuchen 46
7.3 Durchsuchung der Filme 47
7.4 Netzwerkfunktion 47

8. Musikwiedergabe-Liste Playlist 51

9. Dateikopiermenü 51

10. Anhang 54
10.1 Spezifikationen 54
10.2 Häufig gestellte Fragen 56
10.3 Copyrights und Markenzeichen 59
10.4 Garantie 59

1. Einführung

1.1 Vorwort

Sehr geehrte Kunde, sehr geehrte Kundin,

für Ihren Kauf des Multimedia Centers danken wir Ihnen herzlich. Im digitalen Zeitalter ist dieses Produkt ein ausgezeichneter Entertainmentpartner für Zuhause. Geniesen Sie Ihre Filme, Musik, Photos und Camcorder-Aufnahmen zu Hause oder bei Freunden und auf der Reise.
Die Editierfunktion ermöglicht Ihnen, TV Programme auf einfache Weise zu speichern. Sie können auch die Daten von Ihrer Digitalekamera sichern ohne einen PC zu benötigen. Das Multimedia Center kann mit seiner eingebauten HDD und Hochgeschwindgkeits-USB 2.0-Anschluss wie ein tragbarer Multimedia Recorder verwendet werden.

Dieser Spieler hat folgende Funktionen:
Filmwiedergabe - unterstützt DAT (VCD), VOB (DVD), MPG (MPEG-2/1), AVI (MPEG-4 ASP:XviD), DAT (VCD) und MPEG2 TS Dateien; Auflösung bis 1080i; DivX, XviD), DIVX und MPEG-2 TS Dateien.

Video Aufnahme	- unterstützt Aufnahme auf Knopfdruck und nach Zeitplan im MPEG Format; kann Programme von TV, DVD Player und DV aufnehmen und sie unter dem MPEG-2 Format speichern; kann die aufgezeichneten Titel auch editieren.
Musikwiedergabe	– unterstützt MP3, OGG, und WMA* Dateien, unterstützt Musikwiedergabe auf Knopfdruck.
Photowiedergabe	– unterstützt digitale Kamera JPEG und BMP Dateien;
Kartenkopie	– unterstützt Speicherkarten: SD/MMC/MS/MS Pro, unterstützt Speicherkartenkopie auf Knopfdruck zu internem HDD;
Datenspeicher	– Als tragbare Festplatte mit USB 2.0 Anschluss verwendbar.

Wir hoffen, Sie werden an Ihrem Multimedia Center viel Freude haben. Es ist unser Anliegen Multimedia Technologien für die Unterhaltung, die Familie, das tägliche Leben, das Auto und für alle Bereiche des Lebens zu entwickeln.

Anmerkung: WMA Pro & Advanced Profile sowie WMA mit DRM werden nicht unterstützt

1.2 Packliste

Teil	Menge
Player	1
Standfuß	1
A/V Kabel	2
USB Kabel	1
Fernbedienung	1
Batterien für Fernbedienung	2
Netzadapter	1
Scart Adapter	1
Adapternetzkabel	1
Benutzerhandbuch	1

Anmerkung:
Es könnte sein, dass der Inhalt Ihrer Verpackung von der Inhaltsliste in diesem Handbuch abweicht.

1.3 Sicherheitshinweise

Bei Design und Herstellung dieses Players wurde an Ihre Sicherheit gedacht.
Für eine sichere und effektive Nutzung, bitten wir Sie, die folgenden Informationen durchzulesen bevor Sie mit der Anwendung beginnen.

1.3.1 Sicherheitshinweis zur Benutzung
Der Benutzer sollte dieses Gerät nicht modifizieren. Bei Benutzung kommerzieller Festplatten sollte die Umgebungstemperatur innerhalb von +5°C ~ +35°C sein.

1.3.2 Netzstrom
Die Stromspannung des Gerätes: DC 12V.
Während Sie diesen Player benutzen, schließen Sie bitte den mitgelieferten Wechselstromadapter oder das Wechselstromadapterkabel an den Netzstromanschluss des Players an. Vergewissern Sie sich, dass das Adapterkabel nicht beschädigt oder eingeklemmt werden kann. Um das Risiko eines Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie zuerst das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Stellen Sie das Gerät nie in einer feuchten oder staubigen Umgebung auf. Ersetzen Sie nie den Originalnetzadapter, sein Verbindungskabel oder die Leitungsdrähte.

1.3.3 Funk Interferenz/Kompatibilität
- Wenn nicht richtig abgeschirmt, können fast alle elektronischen Geräte Funkstörungen empfangen. Unter bestimmten Umständen könnte Ihr Gerät durchs Radio gestört werden.
- Dieses Gerät entspricht dem FCC/CE Standard gemäß folgenden Vorgaben:

  1) Dieser Player verursacht keine schädlichen Funkstörungen;
  2) Dieser Player könnte Funkstörungen empfangen einschließlich solcher, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

1.3.4 Reparaturen
Falls ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt ist, sollten Sie es zu einem ausgewiesenen Reparaturzentrum bringen und dort von einem Fachmann reparieren lassen.
Führen Sie nie selbst Reparaturen an dem Gerät durch, Sie könnten es beschädigen oder sich selbst oder Ihre Daten gefährden.

1.3.5 Entsorgung des Players:
Entsorgen Sie den Player entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
Einige Kommunen haben unter Umständen eigene Vorschriften, wenn es um Entsorgung elektrischer Geräte geht, bitte erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden.

1.3.6 Zusätzliche Informationen

Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder chemischen Flüssigkeiten, wenn das Gerät in Betrieb ist. Wenn per Zufall Wasser auf den Player gelangt, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch, um es aufzusaugen.
Elektronische Produkte sind empfindlich, vermeiden Sie es, den Spieler zu rütteln oder darauf zu schlagen und drücken Sie die Knöpfe nicht zu fest.

- Bringen Sie den Spieler nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen chemischen Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie den Player nicht auseinander, reparieren Sie ihn nicht oder ändern Sie nichts am Design. Solcherart verursachte Beschädigungen sind nicht in der Reparatur-Garantie eingeschlossen.
- Drücken Sie die Knöpfe des Players nicht zu fest.

- Schlagen Sie nicht mit harten Gegenständen auf den Player, schütteln Sie ihn nicht und halten Sie ihn fern von magnetischen Feldern.
- Durch elektrostatische Entladung und starke elektromagnetische Felder können Fehlfunktionen auftreten. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät für einige Minuten vom Netz. Das Gerät funktioniert beim nächsten Einschalten wieder ganz normal.

1.3.7 Firmwareinstallation

Vor Inbetriebnahme des Multimedia Centers müssen Sie zuerst das Gerät mit Ihrem Fernseher verbinden.

- **Nachdem Sie den Player mit dem Fernseher verbunden haben, schalten Sie das Gerät nicht ein.**
- Sollten Sie dennoch das Gerät schon eingeschaltet haben, nehmen Sie es kurz vom Stromnetz. Nach wiederholtem Anschließen startet die Installation automatisch.
- Nun startet die Firmwareinstallation automatisch. Am Fernseher können Sie den Installationsstatus verfolgen.
- Nach ca. 10 Minuten ist die Installation beendet und das Multimedia Center schaltet automatisch ab.
- Nach drücken des Einschaltknopfes (Power) startet der Player und Sie können nun das Multimedia Center benutzen.

1.4 Verbindung

1.4.1 Verbindung mit dem PC
Vergewissern Sie sich, dass der Player eingeschaltet ist;
stecken Sie den kleineren Stecker des USB-Kabels in den USB-Geräteport dieses Players.
Stecken Sie den größeren Stecker des USB-Kabels an den Computer.



1.4.2 Verbindung mit externen Daten-Speichern (USB oder Festplatten)
Vergewissern Sie sich, dass der Player eingeschaltet ist;
schliessen Sie die U-Disk oder USB HDD an einen der USB Host-Ports dieses Players an.



1.4.3 Verbindung mit einer Speicherkarte
Speicherkarten werden in den Kartensteckplatz gesteckt.

1. Beachten Sie die Abbildung, um die Speicherkarte richtig in den Kartensteckplatz einzuführen;
2. Führen Sie die Karte laut Detailbild ein.



Nachdem Sie die Karte richtig eingeführt haben, drücken Sie den COPY-Knopf um alle gespeicherten Inhalte der Speicherkarte in die aktuelle Partition zu kopieren.

1.4.4 Verbindung mit dem Fernseher
Für detaillierte Hinweise bezüglich der Verbindung mit Ihrem TV lesen Sie bitte Schnellreferenz, die dem Produkt beigelegt ist.

1. A/V EIN (A/V IN)
1. Stecken Sie den dreifarbigen Anschluss wie in der Abbildung in die A/V IN Buchse des Players;
2. Stecken Sie den dreifarbigen Anschluss wie in der Abbildung in die A/V OUT Buchse des DVB-T oder SAT-Receivers.



2. A/V Ausgang

1. Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den dreifarbigen Anschluss in die A/V OUT Buchse des Players
2. Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den dreifarbigen Anschluss in die A/V IN Buchse des Fernsehers. Falls ihr Fernseher nicht über einen dreifarbigen Anschluss verfügt, benutzen Sie bitte den beiliegenden Scart-Adapter;

Auf dieser Weise können Sie die Inhalte des Players auf ihrem Fernseher oder anderen Wiedergabegeräten betrachten.



3. Y/Pb/PR Komponenten Ausgang (Kabel nicht enthalten)

1.Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den dreifarbigen Anschluss an die Y/Pb/Pr OUT Buchse des Fernsehers;

2.Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den dreifarbigen Anschluss an die Y/Pb/Pr Buchse des Fernsehers.

Audioverbindung während des Benutzens des Y/Pb-/PR Video Out:

- Erste Methode: Benutzen Sie den Audio-Ausgang der A/V OUT Buchse;
- Zweite Methode: Benutzen Sie den Audio-Ausgang der koaxialen oder optischen S/PDIF Buchse.



Auf diese Weise können Sie auch Videos, Musik und Photos, die sich am Player befinden, am Fernseher anschauen.

1.4.5 Verbindung mit einem Digitalen Audiogerät

1.Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den RCA-Anschluss Ihres Koaxial-Kabels in den Koaxial-Anschluss des Spielers. Wenn Sie Glasfaser verwenden, stecken Sie bitte den Toslink Anschluss Ihrer Glasfaser in den S/PDIF optischen Anschluss des Players;

2.Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den anderen Stecker Ihres Koaxial-Kabels oder Ihres Glasfaserkabels in das digitale Audio-Gerät (nicht mitgeliefert).





1.4.6 Netzstromverbindung

1. Folgen Sie der Abbildung und schließen Sie den Wechselstromadapter an die Gleichstrombuchse (DC IN) des Players an;
2. Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den Wechselstromadapter (AC Adaptor) in die Steckdose.



1.4.7 Netzwerkverbindung

Für die Verbindung mit einem Netzwerk benötigen Sie ein Cat5, Cat5e oder Cat6 Netzwerkkabel (nicht mitgeliefert).

1. Schließen Sie einen der durchsichtigen Stecker des Kabels an die RJ45 LAN Buchse des Players an;
2. Schließen Sie den anderen durchsichtigen Stecker des Kabels an einen RJ45 LAN-Anschluss auf Ihrem Router, Switch oder HUB-Gerät an.



1.5 Erstmaliger Gebrauch

1.5.1 Fernbedienung:
Erstmaliger Gebrauch der Fernbedienung:
Bevor Sie die Fernbedienung benützen können, müssen Sie die Batterien, wie in der Abbildung gezeigt, einsetzen:



1.5.2 Ein-/Ausschalten (Power on/off), Sprachsteuerung
1. Einschalten
Nach Anschluss der Steckdose drücken Sie den Power-Knopf, um den Player einzuschalten. Sobald der Player eingeschaltet ist, leuchtet der Knopf auf der Vorderseite; warten Sie ein paar Sekunden bis das System hochgefahren ist und sich die OK Anzeige erlischt.

2. Ausschalten
Während der Wiedergabe und anderer Funktionen, drücken Sie den Power-Knopf, um den Player auszuschalten. Nachdem das System heruntergefahren ist, erlischen die Lichter der Knöpfe auf der Vorderseite und die OK Anzeige leuchtet auf.

3. Sprachsteuerung:
Die Systemsprache des Players kann auf Englisch, Deutsch oder auf andere Sprachen festgelegt werden. Das Einstellungsmenü zeigt alles sofort in der ausgewählten Sprache an.

Achtung: Sollte das Gerät aus unergründlichen Ursachen „einfrieren“ bzw. sich nicht mehr einstellen lassen, halten Sie einfach den Einschaltknopf (Power Taste) für etwa 8 Sekunden gedrückt, um den Player herunter zu fahren.

2. Über den Player

2.1 Fernbedienung:
Alle Schritte in diesem Handbuch können mit Hilfe der Fernbedienung ausgeführt werden. Bestimmte Funktionen können auch mit Hilfe der Player-Vorderseite ausgeführt werden.

Sehen Sie im Folgenden die Einzelheiten über jeden Knopf und seine Funktion:



1. EIN/AUS-Schalter
2. BILDANZEIGE
3. MENÜ
4. MUSIK
5. TV SYSTEM
6. BROWSER
7. LEITFADEN
8. EINGABE
9. NUMERISCHE TASTEN
10. TIMESHIFT (ZEITVERSCHIEBUNG)
11. AUFNAHME/RECORD
12. WIEDERGABE
13. ZEITSCHALTER
14. PAUSE/STEP
15. AUFNAHME-LISTE
16. WIEDERHOLUNG EINFÜGEN
17. A-B
18. UNTERTITEL
19. F1
20. QUELLE
21. AUDIO
22. FF
23. WIEDERHOLUNG
24. FR
25. CM ÜBERSPRINGEN
26. WEITER
27. LANGSAM
28. VORIGER
29. STOP
30. GO-TO (OPTION)
31. NAVIGATIONSTASTEN
32. ZURÜCK
33. LAUTER
34. LEISER
35. (ZOOM)
36. KOPIEREN
37. TON AUS
38. EINSTELLUNGEN

Nummer	Taste	Funktion
1		**Einschaltknopf** ⏻ Zum Ein/Ausschalten.
2		**Bildanzeige (Display)** Drücken, um den aktuellen Status anzuzeigen. • Durch Drücken während der Wiedergabe erscheint auf dem Bildschirm die Titelnummer und abgelaufene/verbleibende Zeit. • Durch Drücken während der Aufnahme, erscheint auf dem Bildschirm die Aufnahmequalitätseinstellung und die abgelaufene Zeit. • Durch Drücken während einer Fernsehsendung, erscheint auf dem Bildschirm die Kanalnummer und Zeit.
3		**Menü** Taste (Menu) Durch Drücken während der Musikwiedergabe erscheint ein Bildschirmmenü, welches Ihnen ermöglicht, die aktuelle Musik zur Playlist hinzuzufügen.
4		**Musik**taste (Music) Wenn sich das Gerät nicht im Wiedergabe/Aufnahmemodus befindet und auch nicht mit dem PC mittels eines USB-Kabels verbunden ist, startet durch Drücken der Musiktaste die Musikwiedergabe der ersten, nichtleeren Playlist. Nochmaliges Drücken der Musiktaste wechselt zur nächsten Playlist und beginnt mit der Wiedergabe.
5		**TV SYSTEM**-Taste (TV System) Zum Umschalten zwischen NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P und 1080i.
6		**BROWSER** Taste: (Browser) Zum Durchsuchen von HDD, USB, CARD und NET nach Musik, Photo und Filmdateien.
7		**Leitfaden** Taste (Guide) Zum Erhalten von "Schritt-für-Schritt" Anleitungen. Siehe „Titelmenü editieren“ auf Seite 23 für ausführliche Informationen.
8		**Eingabe**-Taste. Um Optionen in den Menüs auszuwählen.

Nummer	Taste	Funktion
9		**Numerische** Schaltfläche Drücken, um Kanalnummern oder numerische Eingaben beim Ändern der Einstellungen vorzunehmen.
10		**Timeshift** oder Zeitverschiebung (Timeshift) Durch Drücken während des Video-In-Modus wird die Zeitverschiebung (Timeshift) aktiviert. Sie können dann Live TV anhalten und die Sendung an dem Punkt wieder fortsetzen, wo Sie sie verlassen haben. Während des PAUSE-Modus, wird die Sendung auf der HDD oder dem USB Gerät gespeichert, solange genügend Speicherplatz vorhanden ist. Drücken Sie die Taste, um die TIMESHIFT Funktion zu aktivieren und warten Sie bis der WIEDERGABE-Pfeil auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie (Pause/Step) um die Sendung anzuhalten. Drücken Sie (Play) um mit der Wiedergabe fortzufahren. Der Zeitumschaltmodus bleibt aktiv, bis Sie (Stop) drücken. Drücken Sie die Display Taste um die Aufnahmeanzeige auszublenden.
11		**Aufnahme/Aufzeichnen** Taste (Rec) Drücken, um die Aufnahme zu starten oder nach einer Pause fortzusetzen. Durch wiederholtes Drücken können Sie die Länge bei Eintastenaufnahme (One Touch Recording) (30 min/60 min/ 90min/120 min/180 min/aus) einstellen.
12		**Wiedergabe** Taste (Play) Drücken, um Wiedergabe eines Titels zu starten.
13		**Timer** (Zeitschalter) Taste: Drücken Sie diese Taste, um direkt ins Zeitmenü zu gelangen und Aufnahmeprogrammierungen hinzuzufügen, zu editieren oder zu löschen. Siehe „Das Erstellen einer neuen Programmierung“ auf Seite 32 für ausführliche Informationen.
14		**Pause/Step** Taste: Drücken, um die aktuelle Wiedergabe anzuhalten. Nochmals drücken, um zum nächsten Abschnitt zu gelangen. Drücken Sie um mit der Wiedergabe fortzufahren.
15		**Aufnahmeliste (Reclist)** Drücken, um die Aufnahmeliste anzuzeigen.
16		**Sofortige Wiederholung (Ins Replay)** Drücken, um die letzten 10 Sekunden der aktuellen Wiedergabe zu wiederholen - ist praktisch bei Sportsendungen.

Nummer	Taste	Funktion
17		**A-B** Taste Drücken Sie die A-B-Taste am Startpunkt und Endpunkt eines Abschnitts für eine Wiederholung.
18		**Untertitel** Taste (Subtitle) Drücken, um verfügbare Untertitel einzublenden.
19		**F1** Taste Drücken, um in das Dateikopiermenü zu gelangen.
20		**Source** Taste Um eine Eingabequelle auszuwählen, drücken Sie diese Taste. Für ausführliche Informationen siehe Seite 23 „Wählen von Video In“.
21		**Audio** Taste: Drücken, um einen Audiotitel auszuwählen.
22		**Schneller Vorlauf (FF)** Drücken, um die aktuelle Wiedergabe schnell vorlaufen zu lassen. Wiederholt drücken, um verschiedene Geschwindigkeiten auszuwählen.
23		**Repeat 1/All** Taste Drücken, um den Wiederholungsmodus (Kapitel, Titel oder aus) einzustellen.
24		**Schneller Rücklauf (FR)** Drücken, um die aktuelle Wiedergabe schnell zurückzuspulen. Wiederholt drücken, um verschiedene Geschwindigkeiten auszuwählen.
25		**CM überspringen (CM Skip)** Drücken, um im Wiedergabe- oder Aufzeichnungsmodus um 30 Sekunden vorzuspringen.
26		**Weiter** Taste (Next) Drücken, um zu einem Titel des nächsten Kapitels zu gelangen.
27		**Zeitlupe** Taste (Slow) Drücken, um in Zeitlupe abzuspielen. Drei Bewegungseinstellungen sind verfügbar. Drücken Sie um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.
28		**Rückwärts** Taste (Prev) Drücken, um zu einem Titel des vorigen Kapitels zu gelangen.
29		**Stop** Taste Drücken, um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie 2x , um die Aufnahme zu beenden
30		**Go-To** Taste (Go to) Drücken, um zu einem spezifischen Punkt eines Titels zu gelangen. Bestimmen Sie den Punkt indem Sie Titel, Kapitel und Zeit eingeben.

Nummer	Taste	Funktion
31		**Navigationstasten** Drücken Sie die Pfeiltasten, um Menüoptionen auszuwählen.
32		**Zurück (Return)** Taste Drücken, um zur vorherigen Anzeige beim Navigieren von Menüs zurückzukehren.
33		**Lautstärke erhöhen (VOL+)** Taste Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
34		**Lautstärke verringern (VOL-)** Taste Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
35		**Zoom** Taste Drücken, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern (Photo oder Videos).
36		**Kopieren (Copy)** Taste Drücken, um den ganzen Inhalt der Speicherkarte auf die aktive Partition der HDD zu kopieren (nur FAT32).
37		**Stummschaltung (Mute)** Drücken, um den Ton abzuschalten. Nochmaliges Drücken, um ihn wieder einzuschalten.
38		**Konfiguration (Setup)** Taste Drücken, um direkt ins Eintellungsmenü zu gelangen.

2.2 Vorderseite



Nummer	Name	Funktion
1	**Status**-Anzeige (Status indicator)	**Blau** bedeutet Status **OK** Anzeige leuchtet auf, wenn eine Aufzeichnung oder eine Speicherkartenkopie fertig ist; drücken sie irgendeine Taste, um Anzeige auszuschalten; Wenn irgendein Knopf gedrückt oder ein Signal von der Fernbedienung empfangen wird, flackert die Anzeige. **Rot** bedeutet Status **Fehler** Anzeige leuchtet auf, wenn Speicherkartenkopie oder Musikwiedergabe fehlgeschlagen ist; drücken Sie irgendeine Taste, um Anzeige auszuschalten;
2	**Kopieren** Anzeige	Wenn die Speicherkartenkopie startet, leuchtet Anzeige auf.
3	**Aufnahme** Anzeige	Anzeige leuchtet zu Beginn der Aufnahme auf.
4	**Musik** Anzeige	Anzeige leuchtet während der Musikwiedergabe auf.
5	**Links** Taste	Bewegt die Hervorhebung nach links/vorherige Seite/ vorheriger Titel (Song).
6	**CF** Kartensteckplatz	Kompatibel mit CF Speicherkarten
7	**4-in-1** Kartensteckplatz	Mit 4 Arten von Speicherkarten kompatibel.
8	**Netzschalter** (Power)	Zum Ein-/Ausschalten drücken.
9	**Leitfaden** Taste (Guide)	Drücken, um das Leit-Menü anzusehen.
10	**Aufnahme**taste (Rec)	Drücken, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
11	**Musik**taste	Drücken, um die Musikwiedergabe der ersten, nicht leeren Wiedergabeliste zu starten. Nochmals auf diese Schaltfläche drücken, um zur nächsten Playlist zu gelangen und die Musik abzuspielen.
12	**Fernsehsystem** (TV System)	Zum Umschalten zwischen NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, und 1080i.
13	**Kopieren** (Copy)	Drücken, um den kompletten Inhalt der Speicherkarte auf die aktive Partition der HDD zu kopieren.
14	**Stummschaltung** (Mute)	Drücken, um den Ton abzuschalten; wiederholt drücken, um ihn wieder einzuschalten.
15	**Abbrechen** (Cancel)	Abbrechen/Beenden
16	**Eingabe** Taste	Eingabe/Wiedergabe
17	**Abwärts** Taste (Down)	Bewegt die Hevorhebung abwärts.
18	**Rechts** Taste	Bewegt die Hervorhebung nach rechts.
19	**Aufwärts** Taste (Up)	Bewegt die Hevorhebung aufwärts.

2.3 Geräterückseite



1. Belüftungsschlitze
2. RJ45 Netzbuchse
3. Video Eingangsbuchse
4. Audio Eingangsbuchse (Linker Kanal)
5. Video Ausgangsbuchse (Video OUT)
6. Audio Ausgangsbuchse (Linker Kanal)
7. S/PDIF Koaxial Anschluss
   (S/PDIF Coaxial jack)
8. DC IN Anschluss
9. S/PDIF Optischer Anschluss
10. Y/Pb/Pr Video-Ausgangsbuchse
    (Komponent Ausgang)
11. Audio Ausgangsbuchse (Rechter Kanal)
12. Audio Eingangsbuchse (Rechter Kanal)
13. 2 x USB Hub
14. USB Anschluss (MINI B)

3. Die ersten Schritte

Schalten Sie das System ein und nach einigen Sekunden wird das System ein Leitfaden-Menü zeigen. Um in dieses Menü gelangen, drücken Sie auf der Fernbedienung GUIDE (Guide).

3.1 Das Auswählen von Video IN

Um eine Videoaufnahme voranzuzeigen oder die Time Shift-Funktion einzuschalten.

Um eine Eingabequelle auszuwählen, drücken Sie auf der Fernbedienung SOURCE (Source) oder wählen Sie die Schaltfläche **Video-In** auf der Leitmenüseite.

3.2 Auswählen der Wiedergabe

Ein von einem HDD oder USB- Gerät aufgezeichneter CLIP wird TITEL genannt.
Sie können einen aufgezeichneten Film wiedergeben oder all die aufgezeichneten Videotitel zusammenfügen/teilen/löschen/bearbeiten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung RECLIST (Reclist) oder wählen Sie **Wiedergabeschaltfläche** in der Leitmenüseite aus, um zu der Titelliste zu gelangen.

3.3 Auswählen der Browser

Sie können alle Multimediadateien (Videos/Musik/Photos) von der internen HDD/USB/ Speicherkarte oder dem Netzwerk durchsuchen und auf dem Fernsehapparat wiedergeben.

Drücken Sie auf der Fernbedienung BROWSER (Browser) oder wählen Sie die **Browser** Schaltfläche in der Leitmenüseite aus, um Filme, Photos und Musikdateien zu durchsuchen, die entweder auf einer HDD, einem USB-Gerät oder auf einer Speicherkarte oder Netzwerk gespeichert sind.

3.4 Auswählen der Einstellungen

Um in das Einstellungsmenü zu gelangen, wählen Sie auf der Fernbedienung

(Setup) oder wählen Sie **Setup** in der Leitmenüseite aus.

3.5 Auswählen der Wiedergabeliste (Playliste) – Musik Playlist

Um ins Menü für die Musik-Wiedergabeliste zu gelangen, wählen Sie die Playlist Schaltfläche auf der Leitmenüseite aus.

4. Die Titelliste für aufgezeichnete Videos

Diese ermöglicht Ihnen, alle gespeicherten Titel wiederzugeben und zu bearbeiten. Um in das Menu zu gelangen, drücken Sie

(Reclist) um zur **Titelliste** zu gelangen. Durch Auswählen von **Wiedergabe** aus dem **Leitmenü** (Guide) gelangen Sie ebenfalls zur Titelliste.

4.1 Die Titelliste

Nummer	Funktion	Beschreibung
1	Menüleiste	Drücken Sie ‹ oder › um das Menü zu durchsuchen. Hier, können Sie einen aufgezeichneten Titel spielen/löschen/umbenennen/sortieren/bearbeiten.
2	Titellisten	Hier steht eine Liste mit allen aufgezeichneten Titeln. Hier können Sie Miniaturansicht/Länge/Qualität/ aufgezeichneten Kanal/Aufzeichnungsdatum und -zeit eines Titels sehen. Ein ★-Zeichen zeigt, dass dieser aufgezeichnete Titel noch nicht gesehen worden ist. Ein ●-Zeichen zeigt, dass dieser Titel gerade aufgezeichnet wird.
3	Auskünfte	Hier sehen Sie die Wiedergabestatusanzeige eines Titels, den verfügbaren Speicherplatz der HDD und die verbleibende Aufnahmezeit pro Qualitätsstufe.
4	Vorschau	Zeigt das Vorschaufenster an.

4.2 Wiedergeben der Titeln

Für die Wiedergabe eines Titels gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **PLAY**-Taste aus der Menüleiste auszuwählen.
2. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel wiederzugeben oder zu spielen.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung oder die **ENTER** (Play) Taste auf der Vorderseite, um die Dateien zu wiedegeben.
4. Drücken Sie (Stop) auf der Fernbedienung oder die **CANCEL** (Stop) Taste auf der Vorderseite, um die Wiedergabe zu stoppen und zur Titellisten Menüseite zurückzukehren.

4.3 Löschen von Titeln

Um einen Titel zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die Taste **Löschen** (Delete) aus der Menüleiste zu wählen.
2. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel zu löschen.
3. Drücken Sie um zu bestätigen und die Datei zu löschen.
4. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Drücken Sie oder und wählen Sie **OK**.
5. Drücken Sie um die ausgewählte Datei zu löschen.
   Um das Löschen zu annulieren, wählen Sie **Zurück** (Return) aus.

4.4 Umbennen der Titel

Um einen Titel umzubenennen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die Taste **Umbenennen** (Rename) aus der Menüleiste zu wählen.
2. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die Datei auszuwählen, die Sie umbenennen möchten.

3. Drücken Sie auf der Fernbedienung. Die Namenseintragsanzeige erscheint.

4. Benutzen Sie die Navigationspfeile, um Buchstaben und Nummern auszuwählen. Wählen Sie **Großschreibungen** (CAPS) aus, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Drücken Sie <-Um einen Buchstaben zu löschen. Drücken Sie -> um ein Leerzeichen einzufügen. Drücken Sie bei der Eingabe jedes Buchstabe oder jeder Nummer.
5. Sobald Sie den neuen Namen eingegeben haben, wählen Sie **OK** aus und drücken Sie um alle Änderungen zu bestätigen. Wenn Sie die Benennung während des Prozesses abbrechen wollen, Drücken Sie (Return).

4.5 Sortieren von Dateien

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die Taste **Anordnen** aus der Menüleiste zu wählen.
Drücken Sie und das Menü wird angezeigt.

	Zurück (Return)	Wählen Sie diese Taste aus, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
	Titelnummer	Wählen Sie Titelnummer aus, um alle Dateien den Nummern nach zu sortieren.
	Aufnahmezeit	Wählen Sie Aufnahmezeit aus, um alle Dateien der Länge ihrer Aufnahmezeit nach zu sortieren.
	Titel Name	Wählen Sie Titel Namen aus, um alle Dateien entsprechend dem Titelnamen zu sortieren.
	Aktuelle Titel (FreshTitles)	Wählen, um alle Dateien dem Datum nach zu sortieren (d.h. die aktuellen Aufnahmen zuerst). Es erscheinen die neuesten Aufnahmen zuerst.

4.6 Titel Editiermenü

Für die Wiedergabe eines Titels gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **„Title Edit“** Taste aus der Menüleiste auszuwählen.

Drücken Sie und das Menü wird angezeigt.

	Zurück (Return)	Wählen Sie diese Taste aus, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
	Miniaturansicht einstellen (Set Thumbnail)	Wählen Sie „Set Thumbnail“ aus, um die Miniaturansicht vom ausgewählten Video zu ändern. Drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um **„Set Thumbnail“** auszuwählen; es erscheint ein Editierfenster. Sie können oder drücken, um sich schnell vorwärts oder rückwärts zu bewegen, wenn sie eine bestimmte Stelle suchen.

		Sobald Sie die Stelle erreichen, an der Sie eine Miniaturansicht einfügen möchten, drücken Sie ‹ oder › zur BESTÄTIGUNG und drücken Sie ⏎.
	AB Löschen (AB Erase)	Löschen eines bestimmten Videoclips aus einem Titel. Wählen Sie **SET A** und drücken Sie ⏎ um den Anfang des zu löschenden Abschnitts zu markieren. Wählen Sie **SET B** und drücken Sie ⏎ um das Ende des zu löschenden Abschnitts zu markieren. Wählen Sie BESTÄTIGEN und drücken Sie ⏎ um den Abschnitt zu löschen.
	Titeltrennung (SplitTitle)	Wählen Sie einen Titel aus und teilen Sie ihn in Abschnitte ein. Sobald Sie die Stelle erreichen, an der Sie einen Film trennen möchten, drücken Sie ⏎ um zu bestätigen. 

	Titel zusammenfügen	Wählen Sie mehr als zwei Titel aus und fügen Sie sie zu einem Titel zusammen. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **BESTÄTIGEN,** um die Dateien zusammenzufügen.
	Kapitelmarker hinzufügen	Fügen Sie an eine ausgewählte Datei eine Kapitelmarkierung hinzu. Eine Kapitelmarkierung ist eine, dem Titel hinzugefügte Markierung. Sie können zwischen den markierten Abschnitten durch das Drücken der Taste PREV oder NEXT auf der Fernbedienung springen. Ein Editierfenster erscheint. Sobald Sie den Punkt erreichen, an dem Sie eine Markierung setzen möchten, drücken Sie zur Bestätigung . 
	Kapitelmarker entfernen	Entfernen Sie eine Kapitelmarkierung, die Sie hinzugefügt haben. Ein Editierfenster erscheint. Benutzen Sie die linken und rechten Navigationspfeile, um die Markierung auszuwählen, die Sie entfernen möchten und drücken Sie um diese zu löschen.

	Auf die FAT32-Partition kopieren	Kopierfunktion Im Titel Listenmenü drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um den Titel auszuwählen, welchen Sie von der UDF-Partition auf die FAT32-Partition kopieren wollen.

4.7 Dienstprogramme

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **„Extras“** Taste aus der Menüleiste auszuwählen. Drücken Sie und das Menü wird angezeigt.

	Zurück (Return)	Wählen Sie diese Taste aus, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
	Alle Titel löschen	Wählen Sie diese Taste aus, um alle Titel zu löschen.

4.8 Speichern der aufgezeichneten Titel

Alle aufgezeichneten Titel werden temporär auf einer Aufnahmepartition der Platte (UDF Format) gespeichert, die von Computern nicht gelesen werden kann. Wenn Sie die aufgezeichneten Titel für Ihrem Computer freigeben wollen, kopieren Sie bitte zunächst die Titel von der Aufnahmeplatte (UDF Format) auf die Multimediaplatte, die in FAT32 formatiert ist. Detailinformationen siehe **„Kopieren auf FAT32 Partition“** im Kapitel **„Titel Editiermenü“** (Title Edit Menu) auf der Seite 31 oben.

5. Timer Menü

Der Timer ermöglicht Ihnen Aufnahmepläne zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen sowie den Zeitplanstatus und Verlauf zu betrachten.

Drücken Sie

(Timer) auf der Fernbedienung um das Menü zu konfigurieren.

5.1 Erstellen eines neuen Zeitplans

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **„Bearbeiten“**-Leiste aus der Menüleiste auszuwählen.

Wählen Sie einen Aufzeichnungszeitplan und drücken Sie .

Das Planeinstellungs-Anzeigefenster erscheint.



Verwenden Sie und auf der Fernbedienung, um sich zwischen den Feldern zu bewegen und drücken Sie bzw. um jede Einstellung anzupassen.

Startzeit (Start Time)	Geben Sie das Datum und die Zeit der Aufnahme ein.
Länge	Geben Sie die Länge der Aufnahme ein.
Wiederholen	Wählen Sie aus, wie oft nach diesem Plan aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie zwischen einmal, täglich, Montag bis Freitag, Montag bis Samstag oder an einem bestimmten Wochentag.

Qualität	Wählen Sie die Aufnahmequalität aus. Wählen Sie von HQ, SLP, EP, LP und SP. Je höher die Qualität, desto mehr Speicherplatz wird auf der Festplatte erforderlich. Für Detailinformationen über Aufzeichnungsdauer mit der jeweiligen Einstellung siehe **HDD Free Space** (Freier Speicherplatz) auf der linken Seite des Anzeigefensters.
Vorschau	Dieses kleine Vorschaufenster zeigt das aktuelle Programm des ausgewählten Kanals an.

5.2 Editierzeitplan

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **„Bearbeiten“**-Leiste aus der Menüleiste auszuwählen.



Wählen Sie aus der Liste den Plan aus, den Sie bearbeiten wollen and drücken Sie . Das Planeinstellungs-Anzeigefenster wird geöffnet. Modifizieren Sie den Plan, wie in **„Erstellen eines neuen Zeitplanes“** auf der Seite 32 beschrieben.

5.3 Löschen von Zeitplänen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **Löschenfunktion** aus der Menüleiste zu wählen. Wählen Sie den Plan aus, den Sie löschen wollen und drücken Sie . Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.



Wählen Sie **ABBRECHEN (CANCEL), Löschen des ausgewählten Plans oder Löschen aller Pläne.** Drücken Sie zur Bestätigung .

5.4 Aufnahmeverlaufübersicht

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die **Verlaufleiste** (History) aus der Menüleiste zu wählen.
Hier können Sie einen vollständigen Verlauf von allen eingestellten Aufnahmen ansehen.

6. Konfigurationsmenü (Setup Menu)

Das Konfigurationsmenü ermöglicht Ihnen, Sprache, Audio, Video, Datensatz, Netzwerk und Systemeinstellungen zu konfigurieren. Um das Menü einzugeben, wählen Sie Konfiguration vom Handbuch Menü aus oder drücken Sie auf der Fernbedienung

(Setup).

6.1 Veränderung der Spracheinstellungen



Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **Sprachenleiste** aus der Menüleiste zu wählen.

Sprachmenü	Wählen, um die OSD-Sprache (Bildschirmanzeige) zu wählen. Drücken Sie und , um die Sprache auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung.
Untertitelsprache	Wählen, um die Untertitelsprache einzustellen. 

6.2 Veränderung der Audioeinstellungen

Drücken Sie ‹ und › auf der Fernbedienung, um um die **Audio** Leiste aus der Menüleiste zu wählen.

Lautsprecher	Wählen, um die Lautsprecher einzustellen. Drücken Sie ∧ und ∨, um auf 2CH (2-Kanal) und 5.1CH (5.1-Kanal) umzuschalten. Drücken Sie ↵ zur Bestätigung.
Nachtmodus	Wählen Sie dieser Taste aus, um den Nachtmodus einzustellen. Drücken Sie ∧ und ∨ um AUS, EIN und Komfort auszuwählen. Drücken Sie ↵ zur Bestätigung.
S/PDIF	Wählen Sie diese Taste aus, um den S/PDIF Modus auszuwählen. Drücken Sie ∧ und ∨ um Raw oder LPCM auszuwählen. Drücken Sie ↵ zur Bestätigung.

6.3 Veränderung der Videoeinstellungen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **Video** Leiste aus der Menüleiste zu wählen.

Bildseitenformat	Wählen Sie diese Taste aus, um das Seitenformat einzustellen. Drücken Sie und , um zwischen Pan Scan 4:3 und Letter Box 4:3 oder 16:9 auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung. **Pan Scan 4:3:** Zeigt ein breites Bild auf dem ganzen Bildschirm an und schließt die überflüssigen Teile aus. Wählen Sie dieses aus, wenn ein Standard 4:3 Fernsehapparat angeschlossen ist. **Letter Box 4:3:** Zeigt ein breites Bild mit zwei schwarzen Streifen am oberen und unteren Teil des 4:3 Bildschirmes an. Wählen Sie dieses aus, wenn ein Standard 4:3 Fernsehapparat angeschlossen ist. **16:9:** Komprimiert die Abbildung, um sie komplett zu zeigen. Wählen Sie dieses aus, wenn ein Standard 16:9 Fernsehapparat angeschlossen ist.

Helligkeit	Zur Einstellung der Helligkeitsebenen. Drücken Sie ^ und v, um die Helligkeitspegel einzustellen. Die neue Einstellungen werden auf dem Bildschirm vorangezeigt. Drücken Sie ⏎ zur Bestätigung.
Kontrast	Zum Einstellen des Kontrastpegels.  Drücken Sie ^ und v, um den Kontrastpegel einzustellen. Die neue Einstellungen werden auf dem Bildschirm vorangezeigt. Drücken Sie ⏎ zur Bestätigung.
Videoausgang	Zum Einstellen des Videoausgabetyps. Drücken Sie ^ und v um den Videoausgabetyp je nach Ihren Vorlieben einzustellen. Drücken Sie ⏎ zur Bestätigung.
Videosystem	Zur Einstellung des Fernsehsystems. Drücken Sie ^ und v um den Videoausgabetyp je nach Ihren Vorlieben einzustellen. Drücken Sie ⏎ zur Bestätigung.

6.4 Veränderung der Aufnahmeeinstellungen

Drücken Sie ‹ und › auf der Fernbedienung, um die **Aufnahme** Leiste aus der Menüleiste zu wählen.

Qualität	Wählen, um die Standardaufnahmequalitätseinstellung einzustellen. Drücken Sie ^ und v um die benötigte Qualitätseinstellung auszuwählen. Die höchste Qualitätseinstellung ist HQ, die den größten Teil der Speicherkapazität beansprucht. Die anderen Einstellungen reduzieren die Aufnahmequalität, erfordern jedoch weniger Speicherplatz. Drücken Sie ↵ zur Bestätigung.
Autokapitel	Wählen Sie Autokapitel aus, um Kapitelmarkierungen automatisch in voreingestellten Intervallen hinzuzufügen.

	Drücken Sie ▲ und ▼ um die benötigten Intervalle auszuwählen. Eine automatische Kapitelmarkierung wird bei jedem Intervall hinzugefügt und ermöglicht Ihnen die Titel nach dem Aufzeichnen leicht durchzusuchen. Drücken Sie ● zur Bestätigung.
Dauerhafte Zeitversetzung (Timeshift)	Wählen Sie die Taste aus, um den Zeitversatzmodus einzustellen. Drücken Sie ▲ und ▼ um zwischen EIN und AUS zu wählen. Drücken Sie ● zur Bestätigung. Wenn sie eingeschaltet ist, wird die Zeitversatzfunktion (Timeshiftfunktion) dauerhaft aktiviert.
Aufnahmefunktion/	Wählen Sie diese Taste aus, um die Aufnahmequelle einzustellen. Drücken Sie ▲ und ▼ um zwischen HDD und USB auszuwählen. Drücken Sie ● zur Bestätigung.
Zeitversatzfunktion	Wählen Sie diese Taste aus, um den Zeitversatzmodus einzustellen. Drücken Sie ▲ und ▼ um zwischen HDD, USB und Auto auszuwählen. Drücken Sie ● zur Bestätigung.

6.5 Veränderung der Netzwerkeinstellungen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **Netzwerkfunktion** aus derMenü-leiste zu wählen.

*** W-LAN Netzwerkfunktion** Die W-LAN Netzwerkfunktion (Wireless Setup) ist optional und wird von zukünftigen Versionen unter Verwendung eines Me2 WLAN USB-Sticks (voraussichtlich ab Mai 2008 erhältlich) unterstützt.

LAN Einstellungen	Wählen Sie diese Taste aus, um die Netzwerkeinstellung einzustellen. Überprüfen Sie bitte folgende Elemente bevor Sie die Netzfunktionen verwenden. 1) Schließen Sie den Player zuerst an das Netzwerk an. 2) Bitte das NetBIOS des TCP/IP auf Ihren PC freigeben. 3) Bitte schalten Sie die Firewall Ihres PCs aus. 4) Aktivieren Sie das GAST Konto Ihres PCs. 5) Bitte geben Sie die Ordner frei, die Sie als Gemeinschaftsordner benutzen wollen und vergewissern Sie sich, dass jeder „Benutzer“ oder „Gast“ zugangsberechtigt ist. Drücken Sie und um DHCP (AUTO) oder FESTE IP (MANUELL) zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung.

	DHCP DNS (AUTO) Setzen Sie die DNS Server IP-Adresse auf auto. Drücken Sie zur Bestätigung.
	Feste IP-Adresse Wenn Sie eine feste IP-Adresse verwenden wollen, müssen Sie die folgenden Informationen eingeben: IP Adresse, Subnet Mask, Default Gateway. Falls Sie bei den oben erwähnten Einstellungen Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Netzwerkadministrator. Verwenden Sie die **Navigationstasten** und **Zifferntasten**, um die IP-Adresse einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung.

6.6 Veränderung der Systemeinstellungen

Drücken Sie ‹ und › auf der Fernbedienung, um die **System** Leiste aus der Menüleiste zu wählen.



Zeit	Wählen Sie diese Taste aus, um die Systemzeit einzustellen. Drücken Sie ⏎ und bestätigen Sie die manuelle Eingabe.
	  Öffnen Sie das Systemmenü und benützen Sie ‹ bzw. › um jedes Feld auszuwählen sowie die Aufwärts/Abwärts-Navigationspfeile, um die Einstellungen anzupassen. Drücken Sie zur Bestätigung ⏎.

Wiederherstellungs-funktion	Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **„Enter“**, um die Werkseinstellungen wieder zu aktivieren.

6.7 MISC-Einstellungen

Drücken Sie ‹ und › auf der Fernbedienung, um die **„MISC“** (Verschiedenes) Leiste aus der Menüleiste auszuwählen.

7. Browsermenü

Das Browsermenü ermöglicht Ihnen, Musik, Fotos und Filme, die auf einer HDD, einem externen USB Gerät, einer Speicherkarte und im Netzwerk gespeichert sind, zu durchsuchen und abzuspielen. Um ins Menü zu gelangen, wählen Sie **„Browser“** vom **Leitmenü** aus.

Drücken Sie und um den Datenträger auszuwählen, in der die Mediadaten gespeichert sind. Wählen zwischen HDD, USB, CARD, NET und drücken Sie .

Sobald die Daten auf HDD, USB Geräten und Speicherkarte mit dem Gerät verbunden sind oder das System an ein Netzwerk angeschlossen ist, können Sie Fotos durchsuchen, Musik hören und Filme sehen.

7.1 Musik durchsuchen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die **Musik** Leiste auszuwählen.



Drücken Sie und um den Ordner auszuwählen, der Ihre Audiodateien enthält. Eine Miniaturenansicht mit Liederinformationen erscheint unter dem Anzeigefenster.

Drücken Sie und um die Datei auszuwählen, die Sie abspielen wollen und drücken Sie .

Drücken Sie MENU (Menu) und ein Hilfsprogrammsmenü erscheint, welches Ihnen ermöglicht, die gespielte Musik zu Ihrer Spielliste hinzufügen.

7.2 Fotos durchsuchen

Drücken Sie ‹ und › auf der Fernbedienung, um die **Foto** Leiste auszuwählen.

Drücken Sie ^ und v um den Ordner auszuwählen, der Ihre Fotodateien enthält. Eine Miniaturenansichtleiste erscheint unten auf dem Anzeigefenster, die eine Vorschau der ausgewählten Bilder zeigt.

Drücken Sie ‹ und › um das Foto auszuwählen, das Sie sehen wollen und drücken Sie OK. Das Foto wird bildschirmfüllend (Vollbildmodus) gezeigt.

Anmerkung:

1. Wenn das Foto im Vollbildmodus angezeigt wird, beginnt die Diaschau automatisch.
2. Während Sie Musikdateien hören, können Sie gleichzeitig Fotos durchsuchen.

Während Sie ein Foto ansehen, können Sie ‹ oder › drücken, um ein Foto in einem bestimmten Winkel zu drehen. Außer Drehen können Sie die Fotos vergrößern oder verkleinern (heran/weg) indem Sie ZOOM (Zoom) drücken. Drei Zoompegel sind verfügbar.

7.3 Durchsuchung der Filme

Benutzen Sie die linken und rechten Navigationspfeile, um die **Film**-Leiste auszuwählen.

Drücken Sie und um einen Ordner auszuwählen, der Ihre Audiodateien enthält. Eine Miniaturenansichtleiste erscheint unten im Anzeigefenster und eine Vorschau der ausgewählten Filme wird gespielt.

Drücken Sie und um den Film auszuwählen, den Sie sehen wollen und drücken Sie . Der Film wird im Vollbildmodus gespielt.

Diese Filmsuchfunktion unterstützt DAT, VOB, IFO, MPG, AVI und TS Datenformate.

Während Sie einen Film im Vollbildmodus durchsuchen, können Sie (Zoom) drücken, um die Abbildung zu vergrößern oder zu verkleinern (Zoom heran/weg).
Vier Zoompegel sind verfügbar.

7.4 Netzwerkfunktion

Sie können Multimediadateien über das Netzwerk abspielen und so auch die Dateikopierfunktion über das Netz nutzen. Bevor Sie nächsten Schritte lesen, vergewissern Sie sich bitte, ob Sie **„Ändern der Netzwerkeinstellungen“** auf Seite 42 gelesen und die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.

Wenn Sie NETZ im Browsermenü auswählen, gibt es zwei Wege, die gemeinsamen Multimediadateien auf Ihrem lokalen Netz ausfindig zu machen.
Sie können entweder die Netzwerkumgebung oder Ihre „Shortcuts“ durchsuchen.

7.4.1 Durchsuchen der Netzwerkumgebung

Sie können die Netzwerkumgebung, der Ihr PC angehört von der Netzwerkgruppenliste wählen; sobald Sie Ihren PC-Namen finden drücken Sie zur Bestätigung .

Dann wählen Sie die gemeinsamen Multimediadateien aus, die Sie durchsuchen wollen.

Anmerkung: Aufgrund verschiedener Netzbedingungen kann manchmal auf die Netzwerkgruppe nicht zugegriffen werden bzw. wird die Netzwerkgruppe auf der Liste nicht erscheinen. In solchem Fall müssen Sie Ihre „Shortcuts“ verwenden, um die gemeinsamen Dateien zu durchsuchen.

7.4.2 Durchsuchen Ihrer „Shortcuts“

Sie können auch „Feste Dateiserver IP“ einstellen und darauf über Ihre „Shortcuts“ im Menü zugreifen.

Drücken Sie

(Menu) und ein Hilfsprogrammsmenü erscheint.

Wählen Sie **„Hinzufügen“** und das **Netzwerk Browsermenü** erscheint.

Netzwerkbrowser	Wählen Sie diese Taste aus, um den Netz-Benutzernamen, das Netz-Kennwort sowie die feste Dateiserver IP einzustellen, das es ermöglicht, über Ihre „Shortcuts“ das Netzwerk nach Dateien zu durchsuchen.
	Wählen Sie den Benutzernamen aus und die Eingabeanzeige erscheint. Benutzen Sie die Navigationspfeile, um Buchstaben und Nummern auszuwählen. Für weitere Informationen siehe **„Titel umbenennen“** auf der Seite 26.
	 Wählen Sie Netz-Kennwort aus, und die Eingabeanzeige erscheint. Siehe oben.

	 Wählen Sie eine feste Dateiserver IP aus und verwenden Sie dazu die Navigations- und Zifferntasten, um die IP-Adresse einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung .

Wählen Sie Ihre IP-Adresse und drücken Sie zur Bestätigung .

Als nächstes wählen Sie die gemeinsame Multimediadatei aus, die Sie durchsuchen wollen.

8. Musikwiedergabe-Liste Playlist

Das Musikwiedergabe-Liste ermöglicht Ihnen, Ihre Musikfavoriten in der Wiedergabeliste zu durchsuchen und abzuspielen. Um in das Menü zu gelangen, wählen Sie **Musikwiedergabe-Liste** (Playlist) vom **Leitmenü** aus. Es gibt bis zu 5 Wiedergabelisten.

9. Dateikopiermenü

Drücken Sie F1 (F1) auf der Fernbedienung, um in das **Dateikopiermenü** zu gelangen, das Ihnen ermöglicht, Dateien zwischen HDD und USB Geräten zu kopieren.



Schritt 1: Wählen Sie das Ausgangs- und das Zielgerät aus.

Drücken Sie und um das Gerät auszuwählen.

Drücken Sie um abzubrechen und für weitere Schritte.

Schritt 2: Wählen Sie die Quellendateien aus, die Sie kopieren wollen.



Drücken Sie um die Dateien auszuwählen und um abzubrechen und für weitere Schritte.

Schritte 3: Wählen Sie den Zielordner aus, um die oben genannten Dateien zu speichern.



Drücken Sie und um den Ordner auszuwählen.

Drücken Sie um abzubrechen und für weitere Schritte.

Schritt 4: Fahren Sie fort, die ausgewählten Dateien zu kopieren.



Drücken Sie und um **OK** zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung .

Der Kopiervorgang wird gestartet.



Manual_Me1000rev_Ge.qxp 25.01.2008 10:45 Uhr Seite 54

10. Anhang

10.1 Spezifikationen

Unterstützte USB Speicher:
- USB HDD
- Andere USB Massenspeichergeräte

Unterstützte Speicherkarten:
- SD/MMC/MS/MS Pro

Unterstützte Dateiformate:
- DAT/VOB/IFO/MPG/AVI/MPEG-2 TS:
- MP3/OGG/WMA
- Kompressionsrate zwischen 32 kbps und 320 kbps
- JPEG/BMP

Unterstützte Video Codecs:
- MPEG-1/MPEG-2
- MPEG-4 ASP: XviD

Unterstützte Audio Codecs:
- MP2/MP3/OGG Vorbis/WMA Standard (DRM, Profi und Advanced Profile werden nicht unterstützt)/PCM

Unterstützte Untertitelformate:
- SRT, SMI, SSA

Unterstützte Aufnahmegeräte:
- Eingebautes HDD
- USB HDD

Videoaufnahmemodus:

Modus	80 GB HDD	120 GB HDD	160 GB HDD
HQ	16 hrs	24 hrs	33 hrs
SP	32 hrs	48 hrs	66 hrs
LP	48 hrs	72 hrs	99 hrs
EP	64 hrs	96 hrs	132 hrs
SLP	96 hrs	144 hrs	198 hrs

Videoaufnahmeformat:
- HQ/SP/LP/EP/S-LP Modus: MPEG-2 MP@ML

Audio Aufnahmeformat:
- HQ/SP/LP/EP/SLP Modus: MP2 2-Kanal

Video Ausgang Spezifikationen:

Komposite Ausgang	1 Vpp 75 Ohm
Komponenten-Ausgang	Y:1 Vpp 75 Ohm
	Cb:0.7 Vpp 75 Ohm
	Cr:0.7 Vpp 75 Ohm

Audioleistung:

DA-Konverter	24-bit/192kHZ
AD- Konverter	24-bit/96kHZ
Lärm-Signal (1 kHz)	≥ 95dB
Dynamikbereich (1 kHz)	≥ 90dB
Kanal	≥ 95dB
Trennung	
Gesamte Oberschwingung	
Verzerrung (1 kHz)	≥ – 85dB

Allgemein:

Stromversorgung	AC 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch	ca. 35 W
Betriebstemperatur	+5°C to +35°C (+36° F to +95° F)
Betriebsluftfeuchtigkeit	5% zu 80% relative Luftfeuchtigkeit
Festplatte	3.5” SATA HDD
Abmessungen (L/H/T)	203 x 164,4 x 53 mm (7.99” x 6.47” x 2.09”)
Nettogewichtca. 1,5 kg	

HINWEIS: Änderungen in Technik und Design sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

10.2 Häufig gestellte Fragen

Frage 1. Mein Computer erkennt den Player nicht.

Anwort:

1. Stellen Sie sicher, dass der Player eingeschaltet ist. Wenn er nicht eingeschaltet ist, wäre der Computer nicht im Stande den Player zu finden.
2. Stellen Sie weiter sicher, dass der Player mit dem Computer verbunden ist (siehe 1.4.1 zum Verbinden des Players mit dem Computer).
3. Falls Sie Windows 98SE benutzen, installieren Sie zuerst die USB Treibersoftware. Führen Sie nach der Installation des Programms einen Neustart durch und verbinden Sie den Player erneut mit Ihrem Computer (siehe 1.4.1 zum Verbinden des Players mit dem Computer).
4. Es könnten Störungen im Programmablauf auftreten, falls sie die Windows 98SE Treibersoftware auf den Betriebssystemen Windows® XP, Windows 2000 oder Windows ME Edition installiert haben.
5. Es wird überdies empfohlen, die USB Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Computers zu benützen, da die vorderen USB Anschlüsse meist aus unversorgten Netzknoten bestehen und ein reibungsloser Ablauf somit nicht garantiert werden kann.

Frage 2. Wenn ich versuche das USB-Gerät zu trennen, erhalte ich die Nachricht: „Das Gerät 'Generic Volume' konnte im Augenblick nicht beendet werden. Versuchen Sie das Gerät später zu trennen.“ Was kann ich in diesem Fall tun?

Anwort:

Schließen Sie alle Programme inklusive dem Windows® Explorer, die auf Daten des Players zugreifen können. Die Trennung des USB Gerätes sollte nach diesem Vorgang erfolgreich durchgeführt werden können. Ist die Trennung aber nicht möglich, schließen Sie alle Programme und warten Sie 20 Sekunden ab. Im Anschluss versuchen Sie das USB Gerät mit Hilfe des grünen Pfeiltasten Icons vom Computer zu trennen. Wenn dies alles nichts hilft, schalten Sie den Player aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Frage 3. Ich entdecke neue Dateinamen und Ordnernamen, die ich nie erstellt habe oder die merkwürdige Namen haben.

Anwort:

Höchstwahrscheinlich ist die Belegungstabelle des Players (FAT), die für die Benennung der Dateien zuständig ist, beschädigt. Windows und Macintosh schreiben oft Zusatzdateien (z.B. für die Finderdefinition oder Systemwiederherstellung) auf die Festplatte.
Das ist normal und schadet dem Player nicht.

Frage 4. Ich habe meinen Player dazu verwendet, Daten zwischen verschiedenen Computern zu transferieren. Würde eine Defragmentierung der Festplatte des Players schaden?

Anwort:

Eine Defragmentierung der Player-Festplatte ist nur nach einer Transferierung vieler Dateien auf und vom Player sinnvoll. Sie können aber die Defragmentierungsoption Ihres Players jederzeit nutzen, da sie dem Player nicht schaden kann. Stellen Sie lediglich sicher, dass während die Windows® Defragmentierungs-Utility läuft, keine anderen Programme in Verwendung sind. Achten Sie darauf, dass der Player während des Vorganges mit dem externen Stromadapter verbunden ist.

Frage 5. Meine Dateien sind vom Player verschwunden.

Anwort:

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Dateien mit dem richtigen Browser durchsuchen.
Dies bedeutet, dass Sie darauf achten sollten, korrekt gefilterte Suchmasken und Ansichten (z.B. Photos, Musik, Filme, etc.) zu verwenden.

Frage 6. Warum können manche Foto-Formate nicht in der Fotofunktion angezeigt werden?

Antwort:

Im JPEG Format gibt es verschiedene Anzeigeoptionen. Der Player unterstützt nicht alle Optionen, daher sollten Sie zuerst Ihr Foto-Format wie folgt ändern:

1. Benützen Sie das Programm Photoshop, um das Photo zu öffnen.
2. Wählen Sie aus dem Menü „Datei“ dann „Speichern unter“ (siehe linkes Bild) und wählen Sie als Bildformat „JPEG“. Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie anschließend auf das „Speichern“-Icon .
3. Daraufhin erscheint ein neues Fenster (siehe rechtes Bild). Wählen Sie „Grundlinie“ oder „Optimierte Grundlinie“ und klicken auf „OK“.





Frage 7. Warum blinkt der Fernseher während des Betriebs kurz, zeigt einen blauen Bildschirm oder einen Bildschirmschoner?

Anwort:

Dies ist völlig normal, da das System bei erstmaliger Benützung die entsprechenden Parameter einrichten muss, um ein korrektes Videosignal ausgeben zu können.
Während der Initialisierung empfängt der Fernseher falsche oder instabile Signale, welche den Fernsehbildschirm zum Blinken bringen. Manche Fernseher behandeln diese Signale, als würde es sich nicht um Signale handeln, daher zeigen sie einen blauen Bildschirm („Bluescreen“) oder einen Bildschirmschoner an.

Frage 8. Warum erscheint auf dem Bildschirm meines Fernsehers ein defektes Bild, wenn ich auf Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I schalte?

Anwort:

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fernseher Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I Ausgaben unterstützt. Falls nicht, benutzen Sie stattdessen die A/V Signal-Anzeige. Drücken Sie auf die „TV-System"-Taste Ihrer Fernbedienung und schalten Sie die Funktion TV Videoinput auf NTSC oder PAL um.

Frage 9. Warum ist die Tonausgabe für Film- und/oder Musikplayback defekt, wenn Y/Pb/Pr Outputkomponenten verwendet werden?

Anwort:

Die Outputkomponenten Y/Pb/Pr ermöglichen nur eine Übertragung von Videospuren und nicht von Soundsignalen. Für die Verwendung von Y/Pb/Pr sollten Sie daher den A/V- Ausgang oder den S/PDIF Anschluss verwenden, um die Soundausgabe zu ermöglichen.

Frage 10. Einige Funktionen wie z.B. Aufnehmen, Timeshift etc. funktionieren nicht. Was soll ich machen?

Anwort:

Wenn einige Funktionen nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte die Systemeinstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurück (siehe 6.6, um die Systemeinstellungen zu ändern).

Frage 11. Während der Wiedergabe von Filmen, die sich auf der Multimedia Partition befinden, sprechen manchmal Tasten wie PREV, NEXT, A-B etc. nicht an.

Antwort:

Die oben erwähnten Funktionen sind nur für aufgenommene Videotitel and IFO (DVD) gedacht.

10.3 Copyrights und Markenzeichen

Copyrights

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne vorausgehende schriftliche Erlaubnis der Copyright Inhaber reproduziert, in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner durch elektronische, mechanische, fotokopierte, aufgenommene, etc. Form übertragen werden. Laut Copyright Gesetz darf das aufgenommene Material ohne Erlaubnis des Copyright Inhabers für keine anderen Verwendungszwecke genutzt werden, als für die persönliche und/oder private Nutzung.

Markenzeichen

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Alle anderen Marken sind rechtmäßiges Eigentum ihrer Urheber.

10.4 Garantie

Was Ihre Garantie nicht abdeckt:

- Durch natürliche Auswirkungen entstandene Schäden, z.B. Feuer oder statische Entladung.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang oder falsche Installation verursacht wurden.
- Schäden durch Teile, die verändert wurden oder in andere Systeme eingebaut wurden.
- Weiterhin die durch Nutzung für institutionelle oder kommerzielle Zwecke entstandene Schäden.
- Verlust der Gerätesoftware, Firmware, Bedienungsanleitung sowie Datenverlust.
- Schäden durch nicht-fachgerechte Reparatur, Veränderung sowie Unfälle.

Manual_Me1000rev_Ge.qxp 25.01.2008 10:45 Uhr Seite 60